


USER'S MANUAL
POWER BANK

Walker WB-620



Thank you for purchasing
WALKER products!

The Power Bank WB-620 is a versatile external storage battery. Designed to charge smartphones, tablets and other compatible digital devices.

Take your time and read the following instructions and notes carefully.

TECHNICAL DATA

The product contains high-density Li-Polymer cells. Such cells were primarily developed for smartphones to meet particularly high charging capacity and performance requirements in a compact space. This new generation of lithium-polymer cells is used here and offers a lightweight and compact design with a relatively high charging capacity.

Battery capacity	20000mAh, 3.7V
Battery type	Li-polymer
Energy reserve	74Wh
Chip	yingjixin 5356
Input:	
Micro USB	5V=2A, 9V=2A
USB-C PD	5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A 18W Max
Output:	
2*USB-A	5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, 10V=2.25A 22.5W Max
USB-C PD	5V=3A, 9V=2.2A, 12V=1.66A 20W Max
Maximum Output Power	22.5W Max
Charging protocols	QC, PD, PPS, SCP, AFC
Number of devices that can be charged simultaneously	3
Full charge time	11 hours
Battery service life	300

Operating temperature range	0°C-60°C
Simultaneous charging of PowerBank and a connected device	yes
Protection system	yes
Charge indicator	Affichage LED
Material	ABS+PC
Flammability class of the material	V2
Size	146x68x30mm
Weight	420g
Type of cable included	USB to Type-C
Length of the supplied cable	20cm

SAFETY INSTRUCTIONS

The information in this manual is intended to familiarize you with the power bank and its operation. Keep this manual in an accessible place and pass it on to all subsequent users.


Follow the safety instructions when using the power bank.

It is prohibited to:

- disassemble and modify the power bank or its accessories;
- repair the power bank or its accessories yourself;
- use in wet areas, keep near water, immerse the product in water or other liquids;
- use the power bank or its accessories with visible mechanical damage;
- cover the power bank with any material or place any objects on top of it while it is in use;
- handle the power bank or its accessories with wet hands;
- use the power bank near heaters, other sources of heat or fire, or under direct sunlight.

Warning:

- the power bank is intended for use only in dry, ventilated areas;
- make sure that the device and its accessories are in good condition before each use;
- handle the device with care! the device may be damaged by impact or falling from a low height;
- use the power bank only with devices that are compatible in terms of technical data;
- Keep out of the reach of children!



OPERATION

Charging the power bank

- Do not charge the power bank via a PC or laptop. The charging current can damage the USB port of the PC or laptop.
- Use only suitable chargers or USB ports for charging.
- Do not overcharge the product or discharge it fully.
- Do not store, charge or use the device in extreme temperatures.
- Charge the device regularly (at least every three months) during prolonged storage.
- Fully charge the power bank before using it for the first time.

Charging end devices

Follow the operating instructions of your end device.

- ▲ Pay close attention! The power bank is not to be charged and discharged at the same time!

MAINTENANCE AND CARE

Clean the device only with a dry cloth. Do not use harsh chemicals. Regularly check the cables and body for damage.

LIABILITY

The manufacturer is not liable and does not provide a warranty in case of damage caused by incorrect and improper use of the power bank or non-compliance with the operating and/or safety instructions. Use the power bank only for its intended purpose and follow the operating and safety instructions.

DISPOSAL INSTRUCTIONS

Do not dispose of the device with household waste. Take it to a specialized e-waste collection point in accordance with regional regulations. Dispose of the packaging material in accordance with the locally applicable disposal regulations.

DECLARATION OF CONFORMITY

This product, the Power Bank Walker WB-620, manufactured by Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd., comply with the following EU directives:

- 2014/35/EU Low Voltage
- 2014/30/EU Electromagnetic compatibility
- 2015/863/EU 2011/65/EU RoHs

The product has passed all the necessary safety tests relating to Low Voltage (2014/35/EU) and Electromagnetic Compatibility (2014/30/EU), as well as the restriction of use of certain hazardous substances in accordance with the RoHS Directive 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances).

The full text of the EU Declaration of Conformity can be found here: <https://walker.pro> > WB-620 > Files or via the QR code



COMPLETE SET:

- Power bank x 1
- Data cable x 1
- User's manual x 1

Manufacturer: «Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.», China.
Importer: Walker Digital GmbH. Brunsbütteler Damm 116-118, 13581 Berlin, Germany




LUCID NUMBER: DE 3181841522675 Warranty period: 24 months
WEEE NUMBER: DE 67098608 Period of exploitation: unlimited



www.walker.pro

BEDIENUNGSANLEITUNG POWERBANK

Walker WB-620



Vielen Dank, dass Sie sich für WALKER
Produkte entschieden haben!

Die Powerbank WB-620 ist ein universeller externer Akku. Entwickelt zum Aufladen von Smartphones, Tablets und anderen kompatiblen digitalen Geräten.

Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise sorgfältig durch.

TECHNISCHE DATEN

Das Produkt enthält High Density Li-Polymer Zellen. Solche Zellen wurden vor allem für die Smartphone entwickelt, um besonders hohe Ladekapazitäts- und Leistungsanforderungen auf kompaktem Raum zu erfüllen. Diese neue Generation von Lithium-Polymer Zellen kommt hier zum Einsatz und bietet eine leichte und kompakte Gestaltung bei relativ hoher Ladekapazität.

Akkukapazität	20000mAh, 3.7V
Akkutyp	Li-polymer
Energiekapazität	74Wh
Chip	yingjixin 5356
Eingang: Micro USB USB-C PD	5V==2A, 9V==2A 5V==3A, 9V==2A, 12V==1.5A 18W Max
Ausgang: 2*USB-A USB-C PD	5V==3A, 9V==2A, 12V==1.5A, 10V==2.25A 22.5W Max 5V==3A, 9V==2.2A, 12V==1.66A 20W Max
Maximale Ausgangsleistung	22.5W Max
Ladeprotokolle	QC, PD, PPS, SCP, AFC
Anzahl der gleichzeitig aufladbaren Geräte	3
Vollladezeit	11 Stunden
Akkulebensdauer	300

Betriebstemperaturbereich	0°C-60°C
Gleichzeitiges Aufladen von Powerbank und angeschlossenen Gerät	ja
Schutzsystem	ja
Ladeanzeige	Affichage LED
Werkstoff	ABS+PC
Brennbarkeitsklasse des Werkstoffs	V2
Größe	146x68x30mm
Gewicht	420g
Typ des mitgelieferten Kabels	USB to Type-C
Länge des mitgelieferten Kabels	20cm

SICHERHEITSHINWEISE

Die Informationen in dieser Anleitung sollen Sie mit der Powerbank und ihrem Betrieb vertraut machen. Bewahren Sie diese Anleitung an einem zugänglichen Ort auf und geben Sie sie auch an nachfolgende Benutzer weiter.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise bei der Verwendung des Geräts.


Es ist verboten:

- die Powerbank oder ihr Zubehör zu zerlegen und zu verändern;
- die Powerbank oder ihr Zubehör selbst zu reparieren;
- die Powerbank in Feuchträumen zu verwenden, in der Nähe von Wasser aufzubewahren oder in Wasser oder andere Flüssigkeiten einzutauchen;
- die Powerbank oder ihr Zubehör mit sichtbaren mechanischen Schäden zu benutzen;
- die Powerbank mit irgendwelchen Materialien zu bedecken oder irgendwelche Gegenstände darauf zu legen, während es verwendet wird;
- die Powerbank oder ihr Zubehör mit nassen Händen anzufassen;
- die Powerbank in der Nähe von Heizgeräten, anderen Wärme- oder

Feuerquellen oder unter direkter Sonneneinstrahlung zu verwenden.

Vorsicht:

- die Powerbank ist nur für den Gebrauch in trockenen, belüfteten Räumen bestimmt;
- vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass sich das Gerät und ihr Zubehör in einem guten Zustand befinden;
- behandeln Sie das Gerät mit Vorsicht! das Gerät kann durch Stöße oder Herunterfallen auch aus geringer Höhe beschädigt werden;
- verwenden Sie die Powerbank nur mit Geräten, die von den technischen Daten zueinander kompatibel sind;
- Für Kinder unerreichbar aufbewahren!



BETRIEB

Aufladen von Powerbank

- Laden Sie die Powerbank nicht über einen PC oder Laptop auf. Der Ladestrom kann den USB Port des PCs oder Laptop beschädigen.
- Verwenden Sie nur geeignete Ladegeräte oder USB-Anschlüsse zum Aufladen.
- Überladen Sie das Produkt nicht, entladen Sie es nicht tief.
- Vermeiden Sie die Lagerung, das Aufladen und die Verwendung des Geräts bei extremen Temperaturen.
- Laden Sie das Gerät bei längerer Lagerung regelmäßig (mind. vierteljährig) nach.
- Laden Sie die Powerbank vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Aufladen von Endgeräten

Beachten Sie die Betriebshinweise Ihres Endgerätes.

▲ Genau aufpassen

Die Powerbank wird nicht gleichzeitig aufgeladen und entladen!

WARTUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien. Überprüfen Sie die Kabel und das Gehäuse regelmäßig auf Beschädigungen.

HAFTUNG

Der Hersteller übernimmt keine Haftung und Garantie für Schäden, die durch falsche und unsachgemäße Verwendung der Powerbank oder Nichtbeachtung der Bedienungs- und/oder Sicherheitshinweise verursacht werden.

Verwenden Sie die Powerbank nur für den vorgesehenen Zweck und beachten Sie die Bedienungs- und Sicherheitshinweise.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie es gemäß den landesspezifischen Vorschriften zu einer speziellen Sammelstelle für Elektronikschrott.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt, die Powerbank Walker WB-620, hergestellt von Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd., entspricht den folgenden EU-Richtlinien:

- 2014/35/EU Low Voltage
- 2014/30/EU Electromagnetic compatibility
- 2015/863/EU 2011/65/EU RoHs

Das Produkt bestand alle notwendigen Sicherheitsprüfungen bezüglich der Niederspannung (2014/35/EU) und elektromagnetischen Verträglichkeit (2014/30/EU) sowie die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe gemäß der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances).



Den Volltext der EU-Konformitätserklärung findet man hier:
<https://walker.pro> > WB-620 > Files oder durch Scannen des QR-Codes

KOMPLETT-SET:

- Powerbank x1
- Datenkabel x1
- Betriebsanleitung x1

Hersteller: «Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.», China.

Importeur: Walker Digital GmbH.

Brunsbütteler Damm 116-118, 13581 Berlin, Deutschland




LUCID NUMBER: DE 3181841522675 Garantiezeit: 24 Monate
WEEE NUMBER: DE 67098608 Nutzungsdauer: unbegrenzt



www.walker.pro

MANUAL DE L'UTILISATEUR BANQUE DE PUISSANCE

Walker WB-620



Merci d'avoir choisi un produit de WALKER!

Banque De Puissance WB-620 est une batterie de stockage externe polyvalente. Il est conçu pour charger les smartphones, tablettes et autres appareils numériques compatibles.

Prenez votre temps et lisez attentivement les instructions et les notes suivantes.

DONNÉES TECHNIQUES

Le produit contient des cellules Li-Polymer à haute densité. Ces cellules ont été principalement conçues pour les smartphones afin de satisfaire aux exigences particulièrement élevées en matière de capacité de charge et de performances dans un espace compact. Cette nouvelle génération de cellules lithium-polymère est également utilisée ici et offre un design léger et compact avec une capacité de charge relativement élevée.

Capacité de la batterie	20000mAh, 3.7V
Type de la batterie	Li-polymer
Réserve d'énergie	74Wh
Puce	yingjixin 5356
Entrée:	
Micro USB	5V==2A, 9V==2A
USB-C PD	5V==3A, 9V==2A, 12V==1.5A 18W Max
La sortie:	
2*USB-A	5V==3A, 9V==2A, 12V==1.5A, 10V==2.25A 22.5W Max
USB-C PD	5V==3A, 9V==2.2A, 12V==1.66A 20W Max
Puissance de sortie maximale	22.5W Max
Protocoles de charge	QC, PD, PPS, SCP, AFC
Combien d'appareils il peut charger en même temps	3
Temps de charge complète	11 heures
Durée de vie de la batterie	300

Plage de température de fonctionnement	0°C-60°C
Capacité de charger Un Banc de puissance et l'appareil connecté simultanément	Oui
Système de protection	Oui
Indicateur de charge	Affichage LED
Matériau	ABS+PC
Classe d'inflammabilité des matériaux	V2
Taille	146x68x30mm
Poids	420g
Type de câble inclus	USB to Type-C
Longueur du câble incluse	20cm

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les données dans le mode d'emploi concernant la Banque De Puissance sont destinées à vous familiariser avec le principe de son fonctionnement. Conservez cette instruction dans un endroit accessible et partagez-le avec tous les utilisateurs suivants. Suivez les consignes de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil.


Il est interdit:

- démonter et modifier la Banque De Puissance ou ses accessoires;
- se réparer la Banque De Puissance ou ses accessoires;
- utiliser la Banque De Puissance dans les pièces mouillées; garder près de l'eau, plonger le produit dans l'eau ou dans les autres liquides;
- utiliser la Banque De Puissance ou ses accessoires ayant les dommages mécaniques visibles;
- pendant l'utilisation de Banque De Puissance la recouvrir de tout matériau ou y mettre des objets différents;
- utiliser la Banque De Puissance ou ses accessoires avec les mains mouillées;
- utiliser la Banque De Puissance à proximité des appareils de chauffage,

d'autres sources de chaleur ou de feu ou en plein soleil;

Attention:

- la Banque De Puissance n'est destinée qu'à être utilisée uniquement dans les zones ventilées sèches;
- avant chaque utilisation, assurez-vous de l'intégrité de l'appareil et de ses accessoires;
- veuillez vous comporter avec l'appareil soigneusement! L'appareil peut être endommagé par des chocs ou à cause de la chute même d'une petite hauteur;
- utilisez la Banque De Puissance seulement avec des dispositifs ayant les caractéristiques techniques compatibles;
- ce produit doit être gardé hors de la portée des enfants!



OPÉRATION

Chargement de la banque d'alimentation

- Ne pas charger la Banque De Puissance via un PC ou un ordinateur portable. Le courant de recharge peut endommager le port USB du PC ou de l'ordinateur portable.
- Utilisez uniquement des chargeurs ou des ports USB appropriés pour la charge.
- Ne surchargez pas le produit ou ne le déchargez pas complètement.
- Ne pas stocker, recharger ou utiliser l'appareil à des températures extrêmes.
- Charger le dispositif régulièrement (au moins tous les trois mois) pendant le stockage prolongé.
- Charger complètement la Banque De Puissance avant de l'utiliser pour la première fois.

Dispositifs de terminaison de recharge

Suivez les modes d'emploi de votre dispositif d'extrémité

- ▲ Veuillez noter! La Banque de puissance ne doit pas être chargée et déchargée en même temps!

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Pendant le nettoyage d'appareil utilisez un chiffon sec sans produits chimiques agressifs.

Vérifiez régulièrement les câbles et le corps d'appareil pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages.

RESPONSABILITÉ

Le fabricant n'a aucune responsabilité, ni garantie pour les dommages causés par une installation, un montage ou une utilisation inappropriées de banque de puissance ou à cause de non-respect des instructions de fonctionnement et/ou de sécurité.

Utilisez le banque de puissance uniquement aux fins prévues et suivez les modes d'emploi et les instructions de sécurité.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

L'appareil, ainsi que ses accessoires ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Après la durée de vie utile, le consommateur est tenu de les recycler dans des points de collecte spéciaux prévus par la législation. La recyclage des matériaux d'emballage est établie par les règles locales particulières.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ce produit, Banque de puissance Walker WB-620, produit par Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd., répond aux exigences suivantes Directives de l'UE:

- 2014/35/EU Low Voltage
- 2014/30/EU Electromagnetic compatibility
- 2011/65/EU (RoHS II)

Le produit a passé tous les tests de sécurité nécessaires liés à la compatibilité

électromagnétique (2014/30/EU) et basse tension (2014/35/EU), ainsi que des restrictions d'utilisation de substances dangereuses conformément à la directive RoHS 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances).

Le texte intégral de la déclaration de conformité aux exigences de l'UE, vous pouvez lire ici: <https://walker.pro> > WB-620 > Fichiers ou en cliquant sur Code QR

L'ÉQUIPEMENT:

- Banque de puissance x1
- Câble de date x1
- Mode d'emploi x1

Fabricant: «Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.», Chine.
Importé par: Walker Digital GmbH. Brunsbütteler Damm 116-118, 13581 Berlin, Allemagne.




LUCID NUMBER: DE 3181841522675 Période de garantie: 24 mois
WEEE NUMBER: DE 67098608 Période d'exploitation: illimitée



[www.walker.pro](https://walker.pro)

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ POWER BANK

Walker WB-620



Дякуємо, що придбали
продукцію TM WALKER!

Power Bank WB-620 - це універсальний портативний акумулятор. Призначений для заряджання смартфонів, планшетів та інших сумісних цифрових пристроїв.

Будь ласка, ретельно та уважно прочитайте наступні інструкції та вказівки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виріб має в собі високощільний літій-полімерний акумулятор. Подібні акумулятори насамперед були розроблені для того, щоби задовольнити особливо високі вимоги до зарядної ємності та продуктивності до смартфонів якнайкомпактніше. Один із літій-полімерних акумуляторів нової генерації використано й тут, і він уможливило легку і компактну будову виробу з досить високою зарядною ємністю.

Ємність акумулятора	20000mAh, 3.7V
Тип акумулятора	Li-polymer
Запас енергії	74Wh
Чіп	yingjixin 5356
Вхід:	
Micro USB	5V==2A, 9V==2A
USB-C PD	5V==3A, 9V==2A, 12V==1.5A 18W Max
Вихід:	
2*USB-A	5V==3A, 9V==2A, 12V==1.5A, 10V==2.25A 22.5W Max
USB-C PD	5V==3A, 9V==2.2A, 12V==1.66A 20W Max
Максимальна вихідна потужність	22.5W Max
Протоколи заряджання	QC, PD, PPS, SCP, AFC
Кількість пристроїв, що заряджаються одночасно	3
Час повного заряджання	11 годин
Життєвий цикл батареї	300

Температурний діапазон роботи	0°C-60°C
Можливість одночасної зарядки PowerBank та підключеного пристрою	так
Система захисту	так
Індикатор заряду	LED-дисплей
Матеріал	ABS+PC
Клас горючості матеріалу	V2
Розмір	146x68x30мм
Вага	420г
Тип кабеля у комплекті	USB to Type-C
Довжина кабеля у комплекті	20см

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ


Викладена в інструкції інформація про Power Bank призначена для ознайомлення з принципом його роботи. Зберігайте цю інструкцію в доступному місці та передавайте її усім наступним користувачам. Дотримуйтесь інструкції з техніки безпеки під час використання пристрою.

Забороняється:

- розбирати та модифікувати Power Bank або аксесуари до нього;
- самостійно ремонтувати Power Bank або аксесуари до нього;
- використовувати Power Bank у вологих приміщеннях, зберігати його поблизу води, занурювати його у воду або інші рідини;
- використовувати Power Bank або аксесуари для нього з видимими механічними пошкодженнями;
- під час використання Power Bank накривати його будь-яким матеріалом або класти на нього будь-які предмети;
- брати Power Bank або аксесуари до нього мокрими руками;
- використовувати Power Bank поблизу опалювальних приладів, інших джерел тепла чи вогню або під прямими сонячними променями.

Застереження:

- Power Bank призначений для використання лише в сухих вентильованих приміщеннях;
- перед кожним використанням переконайтесь у цілісності пристрою та аксесуарів до нього;
- поводьтесь з пристроєм обережно! Пристрій може бути пошкоджений від ударів або падіння навіть із невеликої висоти;
- використовуйте Power Bank тільки з сумісними за технічними характеристикам приладами;
- Зберігайте в недоступних для дітей місцях!



ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Заряджання Power Bank

- Не заряджайте Power Bank через комп'ютер або ноутбук. Зарядний струм може пошкодити USB-порт ПК або ноутбука.
- Для заряджання використовуйте лише належні зарядні пристрої або USB-порти.
- Не допускайте перезаряджання або глибокого розряджання пристрою.
- Не зберігайте, не заряджайте і не використовуйте пристрій в умовах екстремальних температур.
- Регулярно заряджайте пристрій (щонайменше що три місяці), якщо він зберігається протягом тривалого часу.
- Повністю зарядіть Power Bank перед першим використанням.

Заряджання кінцевих пристроїв

- Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації Вашого кінцевого пристрою.

▲ Зверніть увагу! Заборонено заряджати і розряджати Power Bank одночасно!

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

Очищуйте пристрій лише сухою тканиною. Не використовуйте хімічні засоби.

Регулярно перевіряйте кабелі та корпус на наявність пошкоджень.

ВІДПОВІДНІСТЬ

Відповідає санітарним нормам України, вимогам безпеки згідно Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (ПКМУ №1067) та Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (ПКМУ №139).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Виробник не несе відповідальності та не надає гарантію у випадку пошкоджень, що виникли внаслідок неправильного та неналежного використання Power Bank або недотримання інструкцій з експлуатації та/або безпеки.

Використовуйте Power Bank тільки за цільовим призначенням і дотримуйтесь інструкцій з експлуатації та безпеки.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Не викидайте пристрій або аксесуари до нього разом із побутовими відходами. Здавайте їх в спеціалізовані пункти збору електронних відходів згідно з законодавчими нормами. Утилізуйте пакувальний матеріал відповідно до локальних правил утилізації.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Цей продукт, Power Bank Walker WB-620, виробництва Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd., відповідає вимогам таких директив ЄС:

- 2014/35/EU Low Voltage
- 2014/30/EU Electromagnetic compatibility
- 2015/863/EU 2011/65/EU RoHS

Продукт пройшов всі необхідні тести щодо безпеки, пов'язані з електромагнітною сумісністю (2014/30/EU) та низькою напругою (2014/35/EU), а також обмеження використання небезпечних речовин згідно з Директивою RoHS 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances).

З повним текстом декларації відповідності вимогам ЄС можна ознайомитися тут: <https://walker.pro> > WB-620 > Files або перейшовши за QR-кодом

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Power Bank x1
- Дата кабель x1
- Інструкція з експлуатації x1

Виробник: «Гуанчжоу Волкер Інтернейшл Трейдінг Компані» («Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd.»), Китай. Представник імпортера в Україні: ТОВ "СТИЛЬКОМ", м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 28/2, НП №43. Тел.: +380 44 258 0333



LUCID NUMBER: DE 3181841522675 Гарантійний термін: 24 місяці
WEEE NUMBER: DE 67098608 Термін експлуатації: необмежений www.walker.pro